

UNIDADE DE COMANDO (REGULADOR)

Manual de instruções

CS 200



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE





Índice

Índice

1	Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança					
	1.1	Explicação dos símbolos				
	1.2	Indicações gerais de segurança 3				
2	Info	rmações sobre o produto				
	2.1	Declaração de conformidade 3				
	2.2	Funcionamento após falha de corrente 3				
3	Vista símt	a geral dos elementos de comando e oolos				
4	Man	ual de instruções resumido 4				
5	Ope	ração do menu principal 5				
	5.1	Alterar ajustes da produção de água quente 5				
	5.1.	1 Ajustar a temperatura da água quente 5				
	5.1.	2 Ajustes para a circulação de água quente 5				
	5.1.	3 Desinfeção térmica 8				
_	5.2	Ajustes gerais				
6	Aced	der às informações relativas à instalação 9				
7	Elim	inar avarias 10				
8	Prot	eção ambiental e eliminação 11				

1 Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

1.1 Explicação dos símbolos

Indicações de aviso

Nas indicações de aviso as palavras de aviso indicam o tipo e a gravidade das consequências caso as medidas de prevenção do perigo não forem respeitadas.

As seguintes palavras de aviso estão definidas e podem ser utilizadas no presente documento:



PERIGO significa que vão ocorrer ferimentos graves a fatais.



AVISO:

AVISO significa que podem ocorrer ferimentos graves a fatais.

/ CUIDADO:

CUIDADO significa que podem ocorrer ferimentos leves a médios em pessoas.

INDICAÇÃO:

INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.

Informações importantes



As informações importantes sem perigo para pessoas ou bens são assinaladas com o símbolo de informação indicado.

Outros símbolos

Sím- bolo	Significado
•	Passo operacional
\rightarrow	Referência a outro ponto no documento
•	Enumeração/Item de uma lista
-	Enumeração/Item de uma lista (2º nível)

Tab. 1

1.2 Indicações gerais de segurança

▲ Indicações para grupo-alvo

Este manual de instruções destina-se ao proprietário da instalação de aquecimento.

As instruções de todos os manuais devem ser respeitadas. A não observância destas instruções pode provocar danos materiais, danos pessoais e perigo de morte.

- Antes da utilização ler e conservar os manuais de instruções (equipamento térmico, regulador de aquecimento, etc.).
- Ter em atenção as indicações de segurança e de aviso.

▲ Utilização correta

 Utilizar produto exclusivamente para a regulação de instalações de aquecimento.

Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto. Não é assumida nenhuma responsabilidade por danos daí resultantes.

▲ Inspeção e manutenção

As inspeções e manutenções regulares são condições prévias para o funcionamento seguro e ecológico da instalação de aquecimento.

Recomendamos a celebração de um contrato anual de inspeção e de manutenção em função da necessidade, com uma empresa especializada autorizada.

- Os trabalhos devem ser apenas efetuados por uma empresa especializada autorizada.
- Eliminar imediatamente as falhas detetadas.

${ m I}$ Danos devido à formação de gelo

Se a instalação não estiver em funcionamento, esta poderá congelar:

- Ter em atenção as indicações para a proteção anti-gelo.
- Deixar a instalação sempre ligada devido a funções adicionais, por ex. produção de água quente ou proteção anti-bloqueio.
- Reparar imediatamente quaisquer avarias que surjam.

▲ Perigo de queimadura nos pontos de consumo de água quente

 Para evitar queimaduras deve ser instalado um dispositivo de mistura no sistema de água quente. Em caso de dúvidas, questionar o técnico especializado.

2 Informações sobre o produto

A unidade de comando CS 200 destina-se à regulação de uma instalação solar, uma estação de água fresca ou um sistema de transferência.

2.1 Declaração de conformidade

Este produto corresponde, na sua construção e funcionamento, às diretivas europeias, assim como aos requisitos nacionais complementares. A conformidade foi comprovada com a marcação CE.

Pode solicitar a declaração de conformidade do produto. Para tal, contacte o endereço no verso deste manual.

2.2 Funcionamento após falha de corrente

Em caso de falha de corrente não serão perdidos quaisquer ajustes de parâmetros. A unidade de comando retoma o funcionamento após o retorno da tensão. Se necessário, a hora e data devem ser reajustadas.

3 Vista geral dos elementos de comando e símbolos



Fig. 1 Elementos de comando

- [1] tecla Fav Aceder a funções favoritas
- [2] tecla Man desativar mudança automática das temperaturas indicadas na indicação padrão
- [3] tecla Auto ativar mudança automática das temperaturas indicadas na indicação padrão
- [4] tecla de menu Abrir o menu principal
- [5] tecla info Para abrir o menu de informação ou aceder a mais informações sobre a seleção atual
- [6] Tecla Retroceder Aceder ao nível de menu superior ou rejeitar o valor (premir brevemente), voltar para a indicação padrão (manter premido)
- [7] Botão de seleção Selecionar (rodar) e confirmar (premir)

i

Se a iluminação do visor está desligada, a primeira pressão de qualquer elemento de comando provoca somente a ligação da iluminação. As descrições dos passos operacionais neste manual têm sempre como ponto de partida a iluminação ligada. Se nenhum elemento de comando for ativado, a iluminação desliga-se automaticamente.



Fig. 2 Exemplo dos símbolos na indicação padrão

- [1] Linha de informação Indicação de hora, dia da semana e data
- [2] Informação de texto Indicação da designação do sensor de temperatura exibido atualmente e da temperatura determinada dessa forma. Se existe uma avaria, é exibida aqui uma indicação, até que a anomalia seja reparada.
- [3] Representação gráfica da instalação
- [4] Número e posição sensor da temperatura

4 Manual de instruções resumido

Ajustar a indicação da temperatura na indicação padrão

- Premir a tecla auto para ativar a troca automática.
 O texto exposição altera automaticamente entre as temperaturas selecionadas no menu Favoritos.
- Premir a tecla Man para interromper a troca entre as temperaturas indicadas.

A temperatura atualmente apresentada é representada sem troca.

Ajustar a data e a hora

Caso a unidade de comando esteja sem alimentação elétrica por um longo período, a indicação solicita automaticamente a introdução de data e hora e passa a seguir para o modo normal.

- ► Restabelecer a alimentação elétrica.
 - A unidade de comando exibe o ajuste para a data.

X > Data		
12 06.8	2015	
	Continuar	>
Introduzir a data atual.		
	00100032	250-001

 Rodar e premir o botão de seleção para ajustar o dia, o mês e o ano.

No visor está marcado Continuar.

- Premir o botão de seleção.
- Ajustar a hora do mesmo modo como a data.

Xempo	
08 3	9
	Continuar >
Introduzir a hora atual.	
	0010003251-00

No visor está marcado Continuar.

Premir o botão de seleção.

A unidade de comando funciona com os ajustes alterados. Para colocar a unidade de comando novamente em funcionamento não são necessários outros ajustes.

Ligar ou desligar o bloqueio de teclas (controlo parental)

 Premir a tecla Auto e o botão de seleção e manter premidos durante alguns segundos para ligar ou desligar o bloqueio de teclas.

Se o bloqueio de teclas estiver ativo, é exibido o símbolo chave no visor.

Ajustar o idioma

- Premir a tecla de menu para abrir o menu principal.
- Premir o botão de seleção para abrir o menu Ajustes.
- Premir o botão de seleção.

▶ Rodar o botão de selecção para seleccionar um idioma.

O Français	I
Português	
O Español	
Selecionar o idioma pretendido.	
	010002050.00

Premir o botão de seleção.

A unidade de comando funciona com os ajustes alterados.

Abrir o menu Favoritos

A tecla Fav possibilita o acesso direto à seleção do sensor da temperatura e períodos de funcionamento, que são visualizados no texto exposição padrão durante a troca automática.

- Premir a tecla Fav para abrir o menu Favoritos.
- Rodar e premir o botão de seleção para selecionar temperaturas, períodos de funcionamento ou todos.
- Alterar ajustes (operação como no ajuste no menu principal).

5 Operação do menu principal

Estrutura do menu principal:

Menu principal

- 🛛 Água quente
 - Definições de temperatura
 - Água quente
 - Circulação
 - Circulação tempo
 - Modo func. Progr. horário
 - Frequência de ativação
 - Minha progr. horário circ.
 - Circulação impulso
 - Desinfeção térmica
 - Arranque
 - Iniciar agora
 - Cancelar agora
 - Temperatura
 - Dia da semana
 - Hora
- Ajustes
 - Idioma
 - Hora
 - Data
 - Comutação temporal aut.
 - Contraste do visor
 - Correção da hora

5.1 Alterar ajustes da produção de água quente Menu: Água quente

Estes ajustes estão apenas disponíveis quando está instalado um sistema de água quente na instalação. Deste modo, a água pode ser aquecida num acumulador ou no princípio de caudal.

AVISO:

Perigo de queimadura!

Se a desinfeção térmica ou o aquecimento diário estiver ativado para evitar a legionela, a água quente é aquecida uma única vez para mais de 60 °C (por ex. terça à noite às02:00 horas).

- Realizar a desinfeção térmica/aquecimento diário apenas fora das horas normais de funcionamento.
- Certificar-se de que o dispositivo de mistura está instalado.
 Em caso de dúvidas, questionar o técnico especializado.

Está regulada de fábrica uma programação própria de horário para a circulação (\rightarrow capítulo 5.1.2, página 5).

5.1.1 Ajustar a temperatura da água quente

Neste menu pode ser ajustada a temperatura da água quente.

Menu: Definições de temperatura

Ponto do menu Descrição

Água quente	Temperatura de água quente pretendida (15 60 °C). O seu técnico especializado
	pode alterar o valor máximo no menu de assistência técnica.

Tab. 2 Ajustes de temperatura para água quente

5.1.2 Ajustes para a circulação de água quente

A bomba de circulação permite a circulação da água quente entre o aquecedor de água e o ponto de consumo (por ex.. torneira da água). Deste modo, a água quente está disponível mais rapidamente no ponto de consumo. Para a bomba de circulação pode ser ajustado quando e com que frequência a mesma é ativada.

Este menu está apenas disponível em instalações com bomba de circulação.

Menu: Circulação

Ponto do menu	Descrição
Circulação tempo	Quando a circulação é controlada em função do tempo, a bomba de circulação funciona em intervalos de tempo regulares conforme o ajuste em Frequência de ativação.
Modo func. Progr. horário	 A circulação pode ser permanentemente desligada (Deslig.). Quando este ajuste é regulado para lig, a bomba funciona con- forme o ajuste na frequência de ligação. A programação de horário para a bomba de circulação não está ativa.
	 Com Progr. de norario propria pode ser ajustada uma programação de horário para a bomba de circulação.
Frequência de ativação	A frequência de ligação define com que perio- dicidade a bomba de circulação entra em fun- cionamento por hora, três minutos de cada vez (1 × 3 minutos/h 6 × 3 minutos/h) ou permanentemente. A circulação funciona, em todo o caso, apenas durante os intervalos de tempo definidos na programação de horá- rio.
Minha progr. horário circ.	Para cada dia ou para cada grupo de dias podem ser definidos 6 tempos de comuta- ção. Para cada tempo de comutação pode ser ligada ou desligada a bomba de circulação. A duração mínima de um período de tempo entre dois tempos de comutação é de 15 minutos.
Circulação impulso	Se a circulação é controlada em função dos impulsos, a circulação é ligada durante 3 minutos por curto impulso de extração.

Tab. 3Ajustes para a circulação

Ajustar o modo de funcionamento

- Quando o texto exposição padrão está ativo, premir a tecla de menu para abrir o menu principal.
- > Premir o botão de seleção para abrir o menu Água quente.
- ▶ Rodar o botão de seleção para marcar Circulação.
- Premir o botão de seleção para abrir o menu Circulação.
 O ponto do menu Modo func. Progr. horário está marcado.
- Premir o botão de seleção.

 Rodar o botão de seleção para marcar Progr. de horário própria.

∸ > Modo fu	nc. Progr. horá	irio
O lig		
Progr. de hoi	rário própria	
Selecionar modo	func. para circula	ıção.

Premir o botão de seleção

A unidade de comando funciona com os ajustes alterados. Os tempos de comutação podem ser ajustados individualmente no menu **Circulação > Minha progr. horário circ.**. Nos períodos de tempo a circulação está respetivamente ligada ou desligada.

Abrir o menu para a programação de horário

- Quando o texto exposição padrão está ativo, premir a tecla de menu para abrir o menu principal.
- > Premir o botão de seleção para abrir o menu Água quente.
- ▶ Rodar o botão de seleção para marcar Circulação.
- > Premir o botão de seleção para abrir o menu Circulação.
- Rodar o botão de seleção para marcar Minha progr. horário circ..



- Premir o botão de seleção.
- Premir novamente o botão de seleção para ativar o campo de entrada para o dia da semana ou o grupo de dias.



 Rodar o botão de seleção para selecionar um dia da semana ou um grupo de dias e premir o botão de seleção.
 As alterações neste menu referem-se apenas ao dia da semana selecionado ou ao grupo de dias selecionado.

Prorrogar tempo de comutação

 Menu para a adaptação de uma programação de horário para abrir a circulação.

- Rodar o botão de seleção para marcar um tempo de comutação.
- Premir o botão de seleção para ativar o campo de entrada para o tempo de comutação.



 Rodar o botão de seleção para prorrogar o tempo de comutação.

O período de tempo alterado é exibido a cinza no gráfico de barras da programação de horário.

Premir o botão de seleção.
 A unidade de comando funciona com os ajustes alterados.

Atribuir o modo de funcionamento para o período de tempo

- Menu para a adaptação de uma programação de horário para abrir a circulação (→ cima).
- Rodar o botão de selecção para marcar o modo de funcionamento de um período de tempo.
- Premir o botão de seleção para ativar o campo de entrada.



- Rodar o botão de selecção para seleccionar (lig oudeslig) ajustar um modo de funcionamento.
 O período de tempo alterado é exibido a cinza no gráfico de barras da programação de horário.
- Premir o botão de seleção. A unidade de comando funciona com os ajustes alterados. Nas fases com **deslig** a bomba de circulação está sempre desligada.

Inserir o período de tempo na programação de horário

 Menu para a adaptação de uma programação de horário para abrir a circulação. Rodar o botão de seleção até que o campo de entrada vazio esteja marcado sob o último tempo de comutação.

÷	> Minha pro	ogr. I	norário ci	rc.
•	Quinta-feira	F	Copia	
de	23:00		deslig	<u></u>
de	;			
_				
0	6	12	18	24
			0010	005697-001

Premir o botão de seleção.

Um novo tempo de comutação é inserido automaticamente 15 minutos após o último tempo de comutação. O final do novo período de tempo é sempre o tempo de comutação mais próximo. O campo de entrada para o novo tempo de comutação está ativo.

-	> Minna pro	ogr.	norario c	irc.	
•	Quinta-feira	×	Copia	r	
de	23:00		deslig	±.	
de	23:15		deslig	÷.	
		- - 1			* 1
<u> </u>	0	16	001	0005698-	00

 Rodar o botão de selecção, para ajustar o tempo pretendido.

O novo período de tempo é exibido a cinza no gráfico de barras da programação de horário.

 Premir o botão de seleção. Os tempos de comutação são automaticamente organizados de forma cronológica. A unidade de comando funciona com os ajustes alterados.

Apagar o período de tempo da programação de horário

- Menu para a adaptação de uma programação de horário para abrir a circulação.
- Rodar o botão de seleção para marcar um símbolo para apagar tempo m de comutação. O símbolo m refere-se ao tempo de comutação na mesma linha.



Premir o botão de seleção.

No visor aparece uma janela pop-up com a questão, se o tempo de comutação selecionado deve ser apagado.

 Rodar o botão de seleção para marcar Sim e premir o botão de seleção.

O tempo de comutação foi apagado. O anterior período de tempo é prolongado até ao próximo tempo de comutação. Os tempos de comutação são automaticamente organizados de forma cronológica. A unidade de comando funciona com os ajustes alterados.

Copiar a programação de horário de um dia

- Menu para a adaptação de uma programação de horário para abrir a circulação e selecionar o dia da semana, que é copiado, por ex. quinta-feira.
- Rodar o botão de seleção para marcar Copiar.



Premir o botão de seleção.

No visor é exibida uma lista de seleção, para que dias da semana a programação de horário é sobrescrita com a do dia da semana selecionado.

- Rodar e premir o botão de seleção para selecionar os dias da semana, por ex. segunda e terça-feira.
- Rodar o botão de seleção para marcar Copiar.



- Premir o botão de seleção.
- Numa janela pop-up é visualizado que programação de horário foi copiada.
- Premir o botão de seleção para fechar a janela pop-up.
 A unidade de comando funciona com os ajustes alterados.

5.1.3 Desinfeção térmica



Perigo de vida devido a legionela!

Nas temperaturas muito baixas de água quente podem formarse bactérias de legionela na água quente.

- Ativar desinfeção/aquecimento diário.
- Respeitar o regulamento sobre água potável.
- A desinfeção térmica/aquecimento diário podem ser ajustados no menu de assistência técnica por um técnico especializado.

AVISO:

Perigo de queimadura!

Se a desinfeção térmica ou o aquecimento diário estiver ativado para evitar a legionela, a água quente é aquecida uma única vez para mais de 60 °C (por ex. terça à noite às02:00 horas).

- Realizar a desinfeção térmica/aquecimento diário apenas fora das horas normais de funcionamento.
- Certificar-se de que o dispositivo de mistura está instalado.
 Em caso de dúvidas, questionar o técnico especializado.

A desinfeção térmica ou o aquecimento diário assegura a qualidade de água quente impecável em termos de higiene. Para isso, a água quente é regularmente aquecida à temperatura definida. Deste modo, são mortas por ex. também as bactérias de legionela. A desinfeção térmica deve ser ajustada na regulação do equipamento térmico.

O conteúdo do acumulador refrigera lentamente após a desinfeção térmica para a temperatura de água quente ajustada. O arrefecimento ocorre predominantemente através de perdas térmicas. Por este motivo, a temperatura de água quente pode ser temporariamente mais elevada do que a temperatura ajustada.

Quando é instalado um acumulador de água quente por detrás de um compensador hidráulico, pode, dado o caso, não ser alcançada a temperatura necessária para a desinfeção térmica. Para mais informações quanto a este assunto consulte o seu técnico especializado.

Menu: Desinfeção térmica

Ponto do menu	Descrição
Arranque	Apenas se for ajustado aqui Auto, o volume total da água quente é aquecido automatica- mente uma vez por semana ou por dia à tem- peratura definida.
Iniciar agora/ Cancelar agora	Arranque ou interrupção imediata da desin- feção térmica independente do dia da semana estabelecido
Temperatura	Temperatura do volume total da água quente durante a desinfeção térmica (65 80 °C)
Dia da semana	Dia da semana, no qual é realizada a desinfe- ção térmica uma vez por semana ou desinfe- ção térmica diária
Hora	Horário para o arranque automático da desinfeção térmica

Tab. 4 Ajustes para a desinfeção térmica

5.2 Ajustes gerais

Em caso de uma curta falha de corrente ou breves fases com o equipamento térmico desligado, não serão perdidos quaisquer ajustes. A unidade de comando retoma o funcionamento após o retorno da tensão. Se a fase de desativação for prolongada, é possível que os ajustes da hora e data devam ser novamente realizados. Outros ajustes não são necessários.

Menu: Ajustes

Ponto do menu	Descrição
Idioma	Idioma dos textos de apresentação exibi-
	dos
Tempo	Neste menu pode ser configurada a hora.
Data	Neste menu pode ser configurada a data.
Comutação tem- poral aut.	Ligar ou desligar a comutação automática entre o horário de verão e de inverno. Se Sim estiver ajustado, a hora é alterada automaticamente (no último domingo de março das 02:00 horas para as 03:00 horas, no último domingo de outubro das 03:00 horas para as 02:00 horas).
Contraste do visor	Alterar contraste (para melhor legibili- dade)
Correção da hora	Correção da hora do relógio interno da uni- dade de comando em s/semana (→ Ajustar corretamente a correção da hora (Correção da hora), página 9)

Tab. 5 Ajustes gerais

Ajustar corretamente a correção da hora (Correção da hora)

Exemplo para o cálculo do valor para a correção da hora, em caso de desvio da hora de aprox. – 6 minutos por ano (o relógio da unidade de comando atrasa 6 minutos):

- 6 minutos por ano = 360 segundos por ano
- 1 ano = 52 semanas
- 360 segundos : 52 semanas = 6,92 segundos por semana
- Subir a correção da hora cerca de 7 segundos por semana.

6 Aceder às informações relativas à instalação

No menu de informação é possível aceder de modo simples aos valores atuais e aos estados de operação ativos da instalação. Neste menu não podem ser realizadas quaisquer alterações.

O menu de informação é adaptado automaticamente à sua instalação. Alguns pontos do menu apenas estão disponíveis quando a instalação está montada em conformidade e a unidade de comando está corretamente ajustada.

Estrutura do menu de informação:

i Info

- Solar
 - Sensores solares
 - Rend. solar
- Transfer.
- Água quente

Menu: Solar

Nos pontos do menu individuais estão apenas disponíveis informações, quando as partes correspondentes da instalação estão instaladas.

Ponto do menu	Descrição
Sensores sola- res (gráfico)	Temperaturas atuais medidas com indica- ção da posição do sensor da temperatura selecionado no sistema hidráulico das ins- talações solares (com visualização gráfica dos estados de operação atuais dos atua- dores da instalação solar)
Rend. solar	Rendimento solar da semana anterior, ren- dimento solar da semana atual e o rendi- mento total da instalação solar desde a colocação em funcionamento da instalação solar

Tab. 6 Informações relativas à instalação solar

Aceder às informações relativas à instalação solar

- Quando a indicação padrão está ativa, premir a tecla info para abrir o meu de informação.
- > Premir o botão de seleção para abrir o menu Solar.

Como o ma co a la ma co	
Sensores solares	
Rend. solar	>

Rodar o botão de seleção para marcar o ponto do menu Sensores solares e premir o botão de seleção. A temperatura atual é visualizada no sensor da temperatura com o número menor. O número no gráfico assinala a posição do sensor da temperatura na instalação, por ex. temperatura do coletor [1].



 Rodar o botão de seleção para aceder a outras temperaturas.



Nos gráficos no menu de informação estão representadas as bombas, misturadores e válvulas montadas na instalação solar. Quando uma bomba funciona, o símbolo para a bomba roda (). Os triângulos preenchidos nos símbolos para misturadores ou válvulas representam em que direção flui o líquido solar.

Aceder às informações relativas ao rendimento solar

- Quando a indicação padrão está ativa, premir a tecla info para abrir o meu de informação.
- Premir o botão de seleção para abrir o menu Solar.

 Rodar o botão de seleção para marcar Rend. solar e premir o botão de seleção.

São exibidos os rendimentos solares da semana atual.

Seg 0.0 Ter 0.0 Qua 0.0 Qui 0.0		m kwn	na atual e	Sema
Qua 0.0 Qui 0.0	0.0	Ter	0.0	Seg
	0.0	Qui	0.0	Qua
Sex 0.0 Sáb		Sáb	0.0	Sex

 Rodar o botão de seleção para trocar entre as indicações para o rendimento solar da semana atual, da semana anterior e o rendimento total da instalação solar desde a colocação em funcionamento.

Aceder às informações relativas ao sistema de transferência e de água quente

Estes pontos do menu apenas estão disponíveis quando a instalação está montada em conformidade. Nestes pontos do menu está representado o sistema de transferência ou de água quente correspondente da instalação solar. Os sensores da temperatura são exibidos individualmente.

7 Eliminar avarias

- Verifique se é possível eliminar a avaria com recurso à tabela 7.
- Se isto não for possível, informe o seu técnico especializado.

É exibido no visor da unidade de comando uma avaria na sua instalação.

No caso de várias avarias ocorridas, é exibida a avaria com a prioridade mais elevada. São exibidos o código de avaria e código adicional. Os códigos fornecem informações sobre a causa ao técnico especializado. Ao confirmar (premir o botão de seleção) uma avaria é comutado para o texto exposição padrão. Quando a avaria ainda está ativa, é exibida novamente ao premir a tecla Retroceder.

A causa pode ser uma avaria da unidade de comando, de um componente ou de um módulo.

A instalação mantém-se em funcionamento, tanto quanto possível.

Se no menu de informação do rendimento solar for sempre exibido 0, embora a instalação solar esteja em funcionamento, a instalação solar está erradamente ajustada:

 Informar o técnico especializado para poder verificar os ajustes na unidade de comando.

Código de avaria - código adicional - [causa ou descrição da avaria]

Sem indicação no visor

3	
Procedimento de verifica- ção / causa	Medida
A instalação está desligada.	Ligar a instalação.
A alimentação eléctrica da unidade de comando está interrompida.	Verifique se a unidade de comando está correta- mente colocada no suporte de parede.
O módulo não está colocado na posição 10.	Informar o técnico especia- lizado.

A11 - 1010 - [sem comunicação através da conexão BUS EMS 2]

Procedimento de verifica- ção / causa	Medida
-	Verifique se a unidade de comando está correta- mente colocada no suporte de parede.

A11 - 1038 - [sem comunicação do módulo solar]

Procedimento de verifica- ção / causa	Medida
Data/hora ainda não ajus- tada	Ajustar data/hora.
Falha na alimentação de ten- são durante um longo perí- odo	Evitar falhas de tensão.

A11 - 6004 - [sem comunicação do módulo solar]

Procedimento de verifica- ção / causa	Medida
-	Verifique se a unidade de comando está correta- mente colocada no suporte de parede.

Tab. 7 Textos exposição de falha com código de avaria A11

Caso não seja possível eliminar uma avaria:

- Contactar o técnico especializado autorizado ou o serviço de apoio ao cliente.
- Comunicar o código de avaria, o código adicional, assim como o n.º de ident. da unidade de comando.

ليبيب ألبيب أليبينيا أليبيب

 Tab. 8
 O seu técnico especializado tem de registar aqui o

 n.º de ident. da unidade de comando durante a instalação.

8 Proteção ambiental e eliminação

A protecção ambiental é um princípio empresarial do grupo Bosch.

A qualidade do produto, a rentabilidade e a proteção ambiental são objetivos de igual importância para nós. As leis e os regulamentos para a proteção ambiental são estritamente cumpridos.

Para a proteção do meio ambiente, adotamos as melhores técnicas e materiais possíveis, sob o ponto de vista económico.

Embalagem

No que diz respeito à embalagem, participamos nos sistemas de reciclagem vigentes no país, para assegurar uma reciclagem otimizada.

Todos os materiais de embalagem utilizados são ecológicos e recicláveis.

Aparelhos elétricos e eletrónicos usados



Aparelhos elétricos e eletrónicos que já não podem ser utilizados devem ser recolhidos em separado e ser conduzidos para uma reciclagem ecológica (Diretiva da União Europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletróni-

cos).

Para a eliminação de aparelhos elétricos e eletrónicos usados utilize os sistemas de retorno e recolha específicos do país.

As baterias não devem ser descartadas no lixo doméstico. As baterias gastas devem ser descartadas nos sistemas de recolha locais.



(211 540 721) 808 275 325)

www.vulcano.pt













SOLUCÕES DE ÁGUA QUENTE