

CASA DE BANHO SÃ SPRAY ANTIFUNGOS

NATUREZA DO PRODUTO

Solução aquosa de cloro activo e tensioactivos.

DESCRIÇÃO

Solução para a recuperação de superfícies enegrecidas devido aos fungos. É uma solução aquosa de agente de braqueamento à base de cloro activo (hipoclorito de sódio) e tensioactivos aniónicos eficaz contra o crescimento de fungos e bactérias.

A sua aplicação retarda o aparecimento de humidade na superfície, uma vez vedada com silicone.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Ideal para eliminar manchas de humidade em cortinas e biombos de duches, em juntas e em pavimentos ao ar livre expostos à intempérie. Recomenda-se antes de vedar juntas com silicone ou outros vedantes, para retardar o aparecimento de humidades na zona e o efeito desagradável de enegrecimento das juntas.

MODO DE EMPREGO

- **1.** Rodar o bocal do spray da posição OFF (STOP) para a posição aberta (III).
- 2. Pulverizar o produto sobre as superfícies a recuperar. Deixar actuar o produto durante 10 minutos.
- **3.** Em seguida, lavar com água quente. No caso de manchas persistentes, repetir a aplicação.
- 4. Secar a superfície com um pano seco.
- **5.** Voltar a rodar o bocal do spray para a posição OFF (STOP) e guardar o produto.

Evitar o contacto directo com superfícies delicadas (alumínio anodizado, móveis, etc.) Uma vez utilizado, guardar a embalagem bem fechada em local fresco e seco.

PESO ESPECÍFICO

1,06g/cm³

EFICÁCIA FUNGICIDA

Actividade fungicida segundo a norma UNE-EN 13697.

Germes de referencia:

- Candida albicans CECT 1394
- Aspergillus níger CECT 2574

Tempo de contacto: 15minutos.

Temperatura: 22,5 °C, condições sujas (solução aquosa de albumina bovina 3g/L).

EFICÁCIA BACTERICIDA

Actividade fungicida segundo a norma UNE-EN 13697.

Germes de referencia:

- Pseudomonas aeruginosa CECT 116
- Escherichia coli CECT 405
- Staphylococcus aureus CECT 239
- Enterococcus hirae CECT 4081

Tempo de contacto: 5 minutos.

Temperatura: 21,6 °C, condições sujas (solução aquosa de albumina bovina 3g/L).

EMBALAGEM

Spray de 500ml.

ARMAZENAMENTO

A embalagem original fechada mantém-se em condições ideais de aplicação durante pelo menos 2 anos quando armazenada em interior seco e fresco e a temperaturas entre 5°C e 25°C.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança do produto disponível em: http://mymsds.henkel.com

Versão: 1.0

Data edição: Julho de 2011

Página 1 de 1







